FUNAI CORPORATION LIMITED WARRANTY

FUNAI CORP. will repair this product, free of charge in the USA in the event of defect in materials or workmanship as fol-

DURATION: PARTS:

LABOR:

FUNAI CORP, will provide parts to replace defective parts without charge for one (1) year from the date of original retail purchase. Two (2) years for Picture Tube. Certain parts are excluded from this warranty. FUNAI CORP. will provide the labor without charge for a period of ninety (90) days from the date of original retail purchase

LIMITS AND EXCLUSIONS:

This warranty is extended only to the original retail purchaser. A purchase receipt or other proof of original retail purchase will be required together with the product to obtain service under this warranty.

This warranty shall not be extended to any other person or transferee.

This warranty is void and of no effect if any serial numbers on the product are altered, replaced, defaced, missing or if service was attempted by an unauthorized service center. This FUNAI CORPORATION Limited warranty does not apply to any the product not purchased and used in the United States.

This warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use. It does not cover damage which occurs in shipment, or failures which are caused by repairs, alterations or product not supplied by FUNAI CORP, or damage which results from accident, misuse, abuse, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, improper maintenance, commercial use such as hotel, rental or office use of this product or damage which results from fire, flood, lightning or other acts of God.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER PACKING MATERIALS, ANY ACCESSORIES (EXCEPT REMOTE CONTROL), ANY COSMETIC PARTS, COMPLETE ASSEMBLY PARTS, DEMO OR FLOOR MODELS.

TROL), ANY COSMETIC PARTS, COMPLETE ASSEMBLY PARTS, DEMO OR PLOOR MODELS.

FUNAL CORP. AND ITS REPRESENTATIVES OR AGENTS SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY GENERAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR OCCASIONED BY THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND OF ALL OTHER LIABILITIES ON THE PART OF FUNAL, ALL OTHER WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HERBBY DISCLAIMED BY FUNAL AND ITS REPRESENTATIVES IN THE UNITIED STATES.

ALL WARRANTY INSPECTIONS AND REPAIRS MUST BE PERFORMED BY FUNAL AUTHORIZED SERVICE CENTER. THIS WARRANTY IS VALID WHEN THE UNIT IS CARRIED-IN TO FUNAL AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

WHEN YOU ARE RETURNING THE PRODUCT FOR SERVICE TO THE FACTORY SERVICE CENTER, PLEASE CONTACT THE FUNAL SERVICE DEPARTMENT TO RECEIVE A.R.A. (RETURN AUTHORIZATION) NUMBER PRIOR TO SHIPPING. ANY POSTAGE, INSURANCE AND SHIPPING COST, INCURRED IN PRESENTING OR SENDING YOUR FUNAL/SYMPHONIC PRODUCT FOR SERVICE ARE SHIPPER'S RESPONSIBILITY.

CAREFULLY PACK WITH PROPER PACKING MATERIALS, PREFERABLY IN THE ORIGINAL CARTON, AND IF NEEDED DOUBLE BOX.

ATTACH WRITTEN DOCUMENTATION DETAILING THE COMPLAINT, TO THE OUTSIDE OR INSIDE OF THE CARTON.

THE PRODUCT MUST BE ACCOMPANIED BY A COPY OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE RECEIPT. IF NO PROOF OF PURCHASE IS ATTACHED, THE WARRANTY WILL NOT BE HONORED AND REPAIRS COSTS WILL BE CHARGED.

IMPORTANT:
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE, IF, AT ANY TIME DURING THE WARRANTY PERIOD, YOU ARE UNABLE TO OBTAIN SATISFACTION WITH THE REPAIR OF THIS PRODUCT, PLEASE CONTACT FUNAI CORP.

ATTENTION: FUNAI CORP. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY DESIGN OF THIS PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE.

To locate your nearest FUNAI Authorized Service Center or general service procedure, please call 1-800-242-7158 or write to the following:

FUNAI CORPORATION Factory Service Center 100 North Street; Teterboro, NJ 07608

Tel:1-800-242-7158

0EMN01344

Printed in Malaysia L9201UB *

UHF/VHF Rod

Owner's Manual



98. 2. 1

石山

FEATURES

- Tinted, Bright Black Matrix Picture Tube
- 181 Channel Selection- All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- PLL Frequency Synthesized Tuning- The latest PLL frequency synthesized electronic tuning system provides free and easy channel selection, and lets you tune directly to any channel using the 10-key push buttons on the remote control. K.
- On-Screen Function Display.
- Full-Function Remote Control
- Sleep Timer
- Closed Caption Decoder- You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.
- Auto Shut Off Function- If there is no air signal input from the antenna terminal and no operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.

PRECAUTION

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.

The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.

Date of Purchase	Dealer Phone No.	
Dealer Purchase from	Model No.	
Dealer Address	Serial No.	


This Owner's Manual is made of recycled paper.

IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE FOR SET-UP OR OPERATING AFTER READING OWNER'S MANUAL, PLEASE CALL TOLL FREE 1-800-242-7158.

ANTENNA/CABLE CONNECTIONS


Before plugging the UHF/VHF Rod Antenna into the ANT(enna). IN jack, check that the pin is not bent. If it is bent, straighten the pin as illustrated, then plug the pin into the ANT(enna). IN jack.







(Straight pin)



Consult your local cable company. CATV Box * or Satellite Box (Not supplied) 0 OUT IN From Cable System or Satellite Antenna 75-ohn Coaxial Cable Coaxial Cable From Cable System

FCC WARNING- This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

*Some cable TV systems use scrambled signals and require a special converter to receive these channels.

CLOSED CAPTION

This TV can receive C1 and C2 of Caption and Text.

- (1) Characters can be displayed on the TV screen when the received broadcast signal contains the Caption Signals.
- (2) Paint-on mode: Displays input characters on the screen immediately.

Pop-on mode: Once characters are stored in memory, it is displayed all at once. Roll-up mode: Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines)

Note: If the CAPTION C1 or C2 is selected but the caption signal is not included, characters will not be displayed.

- (1) Displays the text on the screen by scrolling (max. 7 lines)
- (2) If the received broadcast signal does not contain the caption or text signal, no change will

 \subset

- (1) When your TV receives a special effects playback signal (i.e., Search, Slow, Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), your TV may not display the correct caption or
- (2) Captions and texts may not match the TV voice exactly.
- (3) Interference may cause the closed caption system not to function properly.
- (4) The caption or text characters will not be displayed while the menu display or function's display is shown.
- (5) If you see this screen!!



If your TV displays a black box on the screen, this means that your TV is set to TEXT mode. To clear screen, select CAPTION C1, C2 or CAPTION [OFF].

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLI-ANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SER-VICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



THIS SYMBOL INDICATES THAT DAN-GEROUS VOLTAGE CONSTI-TUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRE-SENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANY-ING THE APPLIANCE.


The important note is located on the rear of the cabinet.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read instructions-All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
 Retain Instructions-The safety and operating instructions-The safety and operating instructions.
- tions should be retained for future reference.

 Heed Warnings-All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- w Instructions-All operating and use instructions
- Follow Instructions-All operating and use instructions should be followed. Cleaning-Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning. EXCEPTION: A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a
- the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5
- Attachments-Do not use attachments not recommended
- by the TV manufacturer as they may cause hazards.
 Water and Moisture-Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- Accessories-Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, caus ing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV.


Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a



- Ventilation-Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or ra unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to .

 10. Power Sources-This TV should be operated only from
- the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from bat-tery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 11. Grounding or Polarization-This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug(a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet.

 Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
 12. Power-Cord Protection-Power-supply cords should be
- routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the



- 13. Outdoor Antenna grounding-If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting struc-ture, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.
- 14. Lightning-For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power-line surges.


 15. Power Lines-An outside antenna system should not be
- located in the vicinity of overhead power lines or other electric light of power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- 16. Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric
- 17. Object and Liquid Entry-Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.

- 18. Servicing-Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dan-gerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Damage Requiring Service-Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
- When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
- b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
- c. If the TV has been exposed to rain or water
- d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
 e. If the TV has been dropped or damaged in any way.
- f. When the TV exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.
- 20. Replacement Parts-When replacement parts are required, be sure the service technician uses replace-ment parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.
- Safety Check-Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform
- routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.


 22. Heat-This TV product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS

- FRONT PANEL -



- REMOTE CONTROL -




- 1. MENU button- Press to display the menu on the TV screen. (See "PICTURE ADJUSTMENT", "CHANNEL PRESET-TING" and "CLOSED CAPTION SELEC-TION".)
- VOLUME Down button- Press to control the volume level.
 - VOLUME Up button- Press to control the volume level. (only on the main unit) SELECT button- Press to display picture control menu on the TV screen. (See "PIC-TURE ADJUSTMENT".) Press to add desired_channel, and to erase memorized channel. (See "CHANNEL PRESET-
- CHANNEL Up/Down buttons- Press to select memorized channel. (only on the

When you press these buttons before setting AUTO MEMO, the TV scans to the next available channel. If the TV is not receiving a signal, the TV will continue to scan channels until you press the MENU button to exit. In this case, check antenna connections.

SET +/- buttons- Press to adjust the menu or picture control. (See "PICTURE ADJUSTMENT".)

- POWER button- Press to turn the TV ON and OFF.
- Infrared Sensor Window- Receives the infrared control signals from the remote control unit.

- REAR PANEL -



- CHANNEL NUMBER button- Press two digits to directly access the desired channel. Remember to press a "0" before a single
- +100 button- Press to select cable channels which are equal or greater than number
- 7. MUTE button- Press the MUTE button to turn off the sound portion of the TV program. (Volume level display turns LIGHT RED from LIGHT BLUE.) Press the MUTE button again or press the VOL(ume) Up or Down button to restore sound.
- 8. CHANNEL RETURN button- Press this button to go back to the previously viewed channel. For example, pressing the CHAN-NEL RETURN button once will change channel display from CH 3 (present channel) to CH 10 (previously viewed channel), and pressing it a second time will return from CH 10 to CH 3.
- 9. DISPLAY button- Press to display the channel number on the screen. If you press it again, the channel number will disappear.
- 10.SLEEP button- Press the SLEEP button to display the sleep timer and start the function. The shut off time can be determined by the number of times you press the button. (0, 10, 20, 30,..90, 0 minutes)
- 11.ANT(enna). IN jack- Connect to an antenna, cable system, or satellite system.
- 12.AC cord- Connect to a standard AC outlet (120V/60Hz).

INSTALLING THE BATTERIES

Slide the battery compartment cover on the remote unit.

2

Insert 2 "AA" penlight batteries into battery compartment in the direction as indicated by the polarity (+/-) markings. Batteries installed with incorrect polarity may damage the remote unit.

Replace the cover.



LANGUAGE SELECTION

If you want to change the language of the on-screen menu, follow the procedure below.

1

Connect the power cord to a standard AC outlet.

2

Press the POWER button to turn on the TV.

Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.

Press the MENU button to point to "[ENGLISH]".

Select "ENGLISH" or "ESPAÑOL" = Spanish by using the SELECT button.

6

Press the MENU button once or repeatedly to exit the menu.

PICTURE CHANNEL SET

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

PICTURE CHANNEL SET

CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

[ADD/DELETE FUNCTION]

[AUTO MEMO FUNCTION]

Then, press the SELECT button.

and cable channels.

Press the MENU button to point to "AUTO MEMO".

The tuner scans and memorizes all active channels in

The TV distinguishes between standard TV channels

When AUTO MEMO action is completed, the lowest

memorized channel reappears on the screen.

Press the MENU button repeatedly until "CHANNEL SET" is pointed at, then press the SELECT button so that "CHANNEL SET" is selected. Press the SELECT button so that "ADD/DELETE" is selected. Use the CH(annel) Up or Down button to select the channel you wish to put into memory or to erase from memory. Note: The display will return to the screen in about 10 seconds. Perform "ADD/DELETE" function while this display appears on the screen.

• Press the SELECT button to light up the channel number in LIGHT BLUE if you wish to add the channel into memory.

• Press the SELECT button to light up the channel number in LIGHT RED if you wish to erase the channel from memory.

Notes:

• When you press the CH(annel) Up or Down button before selecting AUTO MEMO, the tuner will stop at the 1st available channel. (SEARCH MODE)

● When you press the CH(annel) Up or Down button after selecting AUTO MEMO, the tuner will stop at the memorized

(SKIP MODE)

6

Press the MENU button once or repeatedly to exit the menu.

CHANNEL PRESETTING

To preset a channel or to change a preset channel, follow the procedure below.

1

Press the POWER button to turn on the TV.

Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.

Press the MENU button to point to "CHANNEL SET". Then, press the SELECT button.

OPERATIONS

WATCHING A TV PROGRAM

Press the POWER button to turn on the TV.

Select the desired channel with the CH(annel) Up or Down button.

Adjust the volume to the desired listening level using the VOL(ume) Up or Down button.

4

Adjust picture controls for a natural looking image. (See "PICTURE ADJUSTMENT".)

SETTING THE SLEEP TIMER

The sleep timer function enables you to shut off the power without pressing the POWER button after a desired time period.

Press the POWER button to turn on the TV and press the SLEEP button on the remote control.

2

You may change the sleep time with pressing the SLEEP button on the remote control repeatedly. The timer is set up to 90 minutes, 10 minutes each time the SLEEP button is pushed. (The timer display counts up and sleep timer will

To cancel the sleep timer:

Press the SLEEP button repeatedly until "SLEEP 0" is displayed.

SLEEP 10

be displayed on the screen when you press the SLEEP button on remote control.)


Note: When you disconnect the unit from the AC outlet, or if you have a power failure, the sleep time will be lost.

CLOSED CAPTION SELECTION

You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.

: Press the SELECT button.

- 1) Press the MENU button repeatedly so that "CAPTION" is selected on the screen.
- 2) Press the SELECT button to select the mode vou wish.
- 3) When done, press the MENU button repeatedly to exit the menu.



PICTURE ADJUSTMENT

Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen. Press the SELECT button. Select the feature you wish to adjust with the SELECT button and adjust it with the SET + or - button.

GAME MODE

Set to the most suitable position for TV GAME.

[+]: ON

[-]:OFF

2

BRIGHT

Adjust until the whitest parts of the picture are as bright as you prefer.

[+]: increase brightness

[-] : decrease brightness

3

CONTRAST

Adjust to increase or decrease contrast.

[+]: increase contrast

[-]: decrease contrast

COLOR

Adjust to be brilliant or pale color.

[+]: be brilliant color

[-]: be pale color

| 5 | TINT

Adjust to obtain natural skin tones.


[+]: greenish tone

[-]: reddish tone

Note:

In the above steps, the display will disappear from the TV screen after a few seconds unless you press the SET + or -, or the SELECT button, even though you may not be finished. Press the MENU and the SELECT button repeatedly until the display returns to the screen.

: Press the SELECT button.



ADD/DELETE AUTO MEMO

ADD/DELETE AUTO MEMO

TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes a performance problem can be easily solved by checking seemingly apparent but often overlooked possibilities. Before arranging for service, check these items. It could save your time and

QUICK SERVICE CHECK LIST	PROBLEM	Remote Control Doesn't Work	Bars On Screen	Picture Distorted	Picture Rolls Vertically	No Color	Poor Reception on Some Channels	Weak Picture	Lines or Streaks in Picture	Ghosts in picture	Picture Blurred	Sound OK, Picture Poor	Picture OK, Sound Poor	No Picture or Sound
POSSIBLE REMEDY														
Try a new channel, if OK, then possible station trouble.				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Is TV plugged in? Power at outlet?		×									.5			×
Is TV's POWER button on?														X
Is antenna connected to terminal on the back of the set?						×	×	×		×		×		×
If outside antenna is being used, check for broken wire.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
Check for local interference.			×		×		×		×	×		×	×	
Turn off with POWER button and then turn it on after about a minute.														×
Adjust COLOR control.				*		×								
Adjust CONTRAST & BRIGHT control.								×				×		
Check batteries in Remote Control.		×												

Closed Caption Problem	Possible Remedy						
My TV is showing captions that are misspelled.	You are watching a live broadcast and spelling errors made by the closed captioning production company may pass through uncorrected. A prerecorded program will not show any misspelled words because of the normal time available for editing the captions.						
My TV will not show the text in its entirety or there is a delay of what is being said.	Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue.						
My captions are scrambled with white boxes on the TV screen.	Interference caused by building, power lines, thunder- storms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear.						
My program guide listed a TV show as being closed captioned but none of the captions were displayed.	Broadcasters may at times use a time compression process to the actual program so that additional advertising time can be given. Since the decoder cannot read the compressed information, captions will be lost.						
My prerecorded videotape does not show any captions. The tape box mentions it being closed captioned.	The videotape was either an illegal copying or the tape duplicating company accidentally left out the captioning signals during the copying process.						
My TV screen shows a black box on certain channels.	You are in the TEXT mode. Select CAPTION mode or CAPTION [OFF].						

MAINTENANCE

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

PICTURE TUBE CLEANING

Wipe the picture tube of the TV with a soft cloth. Before cleaning the picture tube, disconnect the power cord.

SUPPLIED ACCESSORIES

Remote control unit (N0238UD)

Batteries ("AA" x 2)



Rod Antenna (0EMN00673)



SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

NTSC-M Television system: TV Standard Closed Caption §15.119/FCC System: Channel coverage VHF: $2 \sim 13$ UHF: 14 ~ 69 CATV: 2 ~ 13, A ~ W, W+1 ~ W+84 $A-5 \sim A-1.5A$ **Tuning System** 181 channel frequency synthesized tuning syatem Channel access: Direct access keyboard, programmable scan and up/down Antenna terminals:

VHF/UHF/CATV 75 ohm unbalanced (F-type)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

1W, 8 ohm Sound output:

OTHER SPECIFICATIONS

Remote control: Digital encoded infrared light system

Operating

Weight:

5°C to 40°C temperature:

(41°F~104°F) AC120V, 60Hz Power requirements:

Power consumption 60W (Maximum): Picture tube: 13"

H: 12-3/4"(324mm) Dimensions:

W: 14-1/8"(358mm) D: 14-1/8"(357mm)

19 lbs. (8.5kg) Accessories: : Remote Control unit

with 2"AA"batteries : Owner's Manual : Rod Antenna

•Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.

FUNAL CORPORATION GARANTIA LIMITADA

UNAI CORP. reparará este producto libre de cargos en los EE.UU. de América, en caso de defectos en los materiales u obra de mano, de

DURACION:

FUNAI CORP. proveerá las partes necesarias para reemplazar las piezas defectuosas sin ningún cargo durante un (1) año a partir de la fecha de la compra original al minorista. Dos (2) años para el Tubo Catódico. Ciertas partes quedan excluídas de esta garantía. FUNAI CORP. proveerá la mano de obra necesaria sin cargos por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original al minorista.

LIMITES Y EXCLUSIONES:

Esta garantía es extensiva solamente al comprador original del minorista. Un recibo de compra u otra prueba de la compra original será equerida junto con el producto para obtener servicio cubierto por esta garantía.

Esta garantía no será extendida a ninguna otra persona o cesionario.

Esta garantía queda anulada y no tendrá efecto si cualquier número serial del producto es alterado, reemplazado, mutilado o faltante, o si In centro de servicio no autorizado intenta realizar reparaciones. Esta garantía limitada de FUNAI CORPORATION no es aplicable a sualquier producto que no haya sido comprado y usado en los Estados Unidos de América.

Esta garantía solamente cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra que hayan ocurrido durante el uso normal del producto. Por lo tanto no cubre daños ocurridos durante su transporte, o fallas causadas por su reparación, alteración o productos no provistos por FUNAI CORP, o daños que resulten de accidentes, mal uso, abuso, maltrato, uso indebido, alteración, instalación defectuosa, mantenimiento incorrecto, uso comercial como en hoteles, renta u oficinas, o daños como consecuencia de incendio, inundación, rayos u otros casos de fuerza mayor.

ESTA GARANTIA NO CUBRE LOS MATERIALES DE EMPAQUE, NINGUN ACCESORIO (EXCEPTO EL CONTROL REMOTO), NINGUNA PARTE COSMETICA, PARTES COMPLETAS DE MONTAJE, DEMOSTRACION O MODELOS DE EXHIBICION. NINGUNA PARTE COSMETICA, PARTES COMPLETAS DE MONTAJE, DEMOSTRACION O MODELOS DE EXHIBICION. FUNAI CORP. Y SUS REPRESENTANTES O AGENTES NO SERAN SOMETIDOS BAJO NINGUN CONCEPTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS GENERALES, INDIRECTOS O COMO CONSECUENCIA, ORIGINADOS U OCASIONADOS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTIA ES EMITIDA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE PARTE DE FUNAI. CUALQUIER OTRA GARANTIA INCLUYENDO LA GARANTIA DE COMERCIALIZACION, Y APTITUD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, QUEDA POR LA PRESENTE RECHAZADA POR FUNAI Y SUS REPRESENTANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. CUALQUIER INSPECCION Y REPARACION BAJO GARANTIA DEBERA SER REALIZADA POR EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE FUNAI. ESTA GARANTIA ES VALIDA CUANDO EL APARATO ES LLEVADO A UN LUGAR DE SERVICIO AUTORIZADO FUNAI.

LUGAR DE SERVICIO AU TORIZADO FUNAL.
CUANDO USTED DEVUELVA EL PRODUCTO PARA SER REPARADO A UN CENTRO DE SERVICIO DE FABRICA, POR
FAVOR PONGASE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO FUNAI PARA RECIBIR EL NUMERO A.R.A.
(AUTORIZACION DE DEVOLUCION DE LA MERCADERIA), ANTES DE TRANSPORTARLO. CUALQUIER FRANQUEO,
SEGUIRO Y COSTO DE TRANSPORTE INCURRIDO PARA PRESENTAR O ENVIAR SU PRODUCTO SYMPHONIC/FUNAI PARA
SU SERVICIO CORRERA POR CUENTA DEL DESPACHANTE.

EMPAQUE CUIDADOSAMENTE CON LOS MATERIALES ADECUADOS DE EMBALAJE, PREFERENTEMENTE EN SU CAJA ORIGINAL. Y SI ES NECESARIO, EN DOBLE CAJA.

ADJUNTE LA DOCUMENTACION ESCRITA DETALLANDO SU QUEJA EN EL EXTERIOR O INTERIOR DE LA CAJA EL PRODUCTO DEBERA LLEGAR ACOMPAÑADO POR UNA COPIA DEL RECIBO ORIGINAL DE COMPRA. SI NO SE AGREGA NINGUN COMPROBANTE DE LA COMPRA, LA GARANTIA NO TENDRA VALIDEZ Y LOS GASTOS DE REPARACION SERAN CARGADOS AL CLIENTE.

IMPORTANTE:

ESTA GARANTIA LIMITADA LE OTORGA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIALES. POSIBLEMENTE USTED TENGA
OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE VIVE. SI, EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL
PERIODO DE GARANTIA USTED ES VE IMPEDIDO DE SENTIRSE SATISFECHO CON LA REPARACION DE ESTE
PRODUCTO, POR FAVOR CONTACTE A FUNAI CORP.

ATENCION: FUNAI CORP. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIER PARTE DEL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.

Para localizar su Centro de Servicio Autorizado Funai más cercano o los procedimientos generales de servicio, por favor llame al 1-800-242-7158 o escriba a:

CONEXIONES DE LA ANTENA/CABLE

FUNAI CORPORATION Factory Service Center 100 North Street; Teterboro, NJ 07608

Tel:1-800-242-7158

MANUAL DEL USUARIO



CARACTERÍSTICAS

Tubo de imagen de matriz negra brillante, coloreado.

- Selección de 181 canales-Todos los canales de VHF/UHF más un máximo de 125 canales de televisión por cable
- Sintonización sintetizada de frecuencias PLL- El más reciente sistema electrónico de sintonización sintetizada de frecuencias PLL proporciona una selección libre y sencilla de los canales, y le permite sintonizar directamente cualquier canal utilizando los 10 botones del mando a distancia.
- Visualización de funciones en la pantalla
- Mando a distancia para todas las funciones
- Temporizador para dormir
- Descodificador de subtítulos- Podrá ver programas de TV, películas, noticias, cintas pregrabadas, etc., etiquetados especialmente (cc), bien con subtítulos del diálogo o con visualización del texto añadidos al programa.
- Función de apagado automático- Si entran señales por el terminal de la antena y el televisor no se utiliza durante 15 minutos, éste se apagará automáticamente.


PRECAUCIONES

- Coloque su televisor en un lugar con buena ventilación.
 Mantenga su aparato de TV alejado de las fuentes de calor directo, tales como los rayos directos del sol o los registros de calefacción.
- No coloque su TV sobre superficies blandas, como alfombras o frazadas.
- Deje suficiente espacio para que circule el aire alrededor, debajo y arriba del aparato. El número de serie de este producto puede encontrarlo en la parte posterior de la unidad. Ninguna otra tiene el mismo número de serie que la suya. Le recomendamos que registre aquí ese número y cualquier otra información vital y conserve este libro como un registro permanente de su compra, para ayudarlo a indentificarla en caso de robo.

Fecha de compra	Teléfono de la empresa	
Empresa vendedora	Modelo No.	
Dirección de la empresa	Serie No.	

Si usted necesita asistencia adicional para la instalación u operación después de leer el manual del usuario, por favor llame por la línea pre-pagada al: 1-800-242-7158.


Antes de enchufar la antena de varilla de UHF/VHF en la toma ANT IN (entrada de antena), compruebe que la clavija no esté doblada. Si lo está, enderézcala como se muestra en la ilustración y luego enchúfela en la toma ANT IN.







(Pin derecho)



L9201UB

requieren un convertidor especial para recibir esos canales. Consulte con su compañía local de Cable. Caja de CATV* o caja de emisiones vía satélite (no incluído) Desde el cable coaxil o caja de emisiones IN vía satélite de 75 ohm del sistema de Cable Cable coaxil

ADVERTENCIA DE LA FCC-Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones del equipo pueden causar serias interferencias si dichos cambios o modificaciones no han sido expresamente aprobados en el manual de instrucciones. El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o cambio no autorizado.

*Algunos sistemas de Cable TV utilizan señales codificadas y

Nota para la persona que instale el sistema CATV

OUT

ó

Este recordatorio se agrega para llamar la atención de quien instale el sistema CATV, con respecto al Artículo 820-40 de la NEC que provee directivas guía para realizar una conexión adecuada a tierra y, en particular, especifica que el cable de puesta a tierra debe ser conectado al sistema de terminal a tierra del edificio lo más cercano al punto de entrada del cable como sea posible.

Desde el

sistema de Cable

SUBTITULOS NARRATIVOS

Este aparato de TV puede recibir los C1 y C2 de Subtítulos y Texto.

Modo de Subtítulos

(1) El caracteres puede verse en la pantalla de la TV cuando la señal de la transmisión recibida contiene las Señales de Subtítulos.

VHF/UHF

- (2) Modo Paint-on: Muestra inmediatamente en la pantalla el caracteres de entrada. Modo Pop-on: Una vez que el caracteres ha sido almacenado en la memoria, aparece todo de repente.
 - Modo Roll-up: Muestra el caracteres en forma continuada como si fuera enrollado (máx. 4 líneas)

Nota: Si se selecciona TITULO C1 o C2 pero no se incluye la señal de subtítulos, los caracteres no aparecerán.

Modo de Texto

- (1) Muestra el texto en la pantalla por enrollado (máx. 7 líneas).
- (2) Si la señal de transmisión recibida no contiene la señal y el texto de subtítulos, no ocurrirá ningún cambio.

ANT. IN

 \bigcirc

- (1) Cuando su TV recibe una señal de reproducción de efectos especiales (por ej, Search, Lento, Fijo) desde un CANAL (CH3 o CH4) de salida de video de una videograbadora, su TV quizás no indique el texto o subtítulo correcto.
- (2) Es posible que los textos y subtítulos no correspondan exactamente con la voz de la TV.
- (3) Si hay interferencia, puede ocasionar que el Sistema de Subtítulos Narrativos no funcione adecuadamente.
- (4)Los caracteres del texto o subtítulo no se mostrarán mientras se está mostrando la pantalla del menú o de funciones.
- (5) Si usted ve esta pantalla!!



Si su televisor muestra un cuadrado negro en la pantalla, esto significa que su TV ha sido fijado en el modo TEXT. Para borrar la pantalla, seleccione TITULO C1, C2 o TITULO [OFF].

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



PRECAUCION RIESGO DE SHOCK ELECTRICO NO ABRIR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE

SHOCK ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O

LA TAPA POSTERIOR), EL APARATO NO TIENE ADENTRO PIEZAS QUE PUEDAN REPARARSE.

DEJE LA REPARACION AL PERSONAL DE

SERVICIO CALIFICADO.



ESTE SIMBOLO INDICA QUE EN ESTA UNIDAD HAY VOLTAJE PELIGROSO LO CUAL CONSTITUYE UN RIESGO DE SHOCK ELECTRICO.



ESTE SIMBOLO INDICA OUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTAN ES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION EN LA LITERATURA QUE ACOMPAÑA A

La nota importante está colocada en la parte trasera del gabinete.

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

- Lea las instrucciones-Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar el
- Conserve las instrucciones-Conserve las instrucciones de
- Conserve las instrucciones-Conserve las instrucciones de seguridad y operación para consultas futuras.

 Respete las advertencias-Observe estrictamente todas las advertencias impresas en el aparato y las incluidas en el manual de instrucciones.

 Siga las instrucciones-Siga todas las instrucciones de
- operación. Limpieza-Desconecte el TV del tomacorriente mural antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni aerosol. Use un paño húmedo para la limpieza del
 - aparato.

 EXCEPCION: Un producto diseñado para servicio ininterrumpido y que por alguna razón, como ser la posibilidad de pérdida del código de autorización para un convertidor CATV, no debe ser desconectado por el un convertidor CATV, no debe ser desconectado por el usuario para limpieza u otro propósito, puede no incluir la advertencia en cuanto a no desconectar el aparato, en la descripción del procedimiento de limpieza (5). Enchufes-No use enchufes no recomendados por el fabricante del TV, ya que podría ser peligroso. Agua y humedad-No use este TV cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera o lavamanos, cerca del fregadero de la cocina o lavandería, en un piso mojado, cerca de una piscina, etc.

- fregadero de la cocina o lavanderia, en un piso mojado cerca de una piscina, etc.

 Accesorios-No instale este TV en un carro, soporte, trípode o mesa inestables. El TV podría caerse, causar serias lesiones a un niño o adulto, resultando también severamente dañado. Uselo sólo el un carro, soporte, severamente danado. Osero solo el mi trípode o mesa recomendados por el fabricante, o vendidos con el TV. Toda instalación del aparato debe hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante, empleando los accesorios de instalación recomendados por el mismo. La combinación de aparato

- y carro deberán ser movida con cuidado. Las detenciones bruscas, la fuerza excesiva y las superficies disparejas podr n hacer que el aparato y el carro se
- Ventilación-El gabinete del aparato tiene ranuras y 9. Ventilación-El gabinete del aparato tiene ranuras y aberturas de ventilación que garantizan el funcionamiento confiable del TV, evitando que se recaliente. Estas aberturas no deberán ser bloqueadas ni cubiertas. Para evitar bloquear las aberturas, nunca sitúe el TV encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Tampoco instale el TV cerca o encima de un radiador o calefactor. El TV no debe ser instalado en un mueble empotrado, como ser una repisa para libros o bastidor, a menos que se pueda garantizar una ventilación adecuada, o cuando las instrucciones del fabricante así lo especifiquen.

 10. Alimentación-Este TV sólo debe ser operado mediante el tipo de fuente de alimentación especificado en la
- Alimentacion-isse 1 v solo debe ser operado mediante el tipo de fuente de alimentación especificado en la etiqueta indicadora. Si no esté seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene en su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía de electricidad local. En el caso de TV diseñados para funcionar a pilas o con otras fuentes de alimentación, consulte el manual de instrucciones respectivo.
- fuentes de alimentación, consulte el manual de instrucciones respectivo.

 11. Conexión a tierra o polarización-Este TV est equipado con una clavija polarizada de corriente alterna (una clavija que tiene una espiga m s ancha que la otra). Esta clavija solamente podrá ser insertada en el tomacorriente en una sola dirección. Esta es una medida de seguridad. Si no pudiera insertar completamente la clavija en el tomacorriente, vuelva a intentarlo invirtiendo la clavija. Si atin po fuera ospible inserta la clavija, toma contacto. tomacorriente, vuelva a intentarlo invirtiendo la clavija. Si aún no fuera posible insertar la clavija, tome contacto con un electricista para que repare su tomacorriente obsoleto. No modifique las características de seguridad de la clavija polarizada.

 12. Protección del cable de alimentación-Los cables de alimentación deberán ser tendidos de manera tal que la probabilidad de que sean pisados o aplastados por otros objetos sea mínima. Preste especial atención a las

clavijas de los cables, a los receptáculos, y al punto por

S2898A

FIGURA A
EJEMPLO DE CONEXION A TIERRA DE LA ANTENA
SEGUN EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO

- donde salen del aparato.

 13. Conexión a tierra de la antena exterior-Si conecta una Conexión a tierra de la antena exterior-51 conecta una antena exterior o sistema de cable al TV, asegúrese de conectar a tierra la antena o el sistema de cable para tener una cierta protección contra alzas repentinas de tensión y cargas de electricidad está tica. Las Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA, núm. 70, entrega información acerca de la manera correcta de conectar a tierra el mástil y la estructura soportante tamaño de los conductores de puesta a tierra. soportante, tamaño de los conductores de puesta a tierra,
- soportante, tamaño de los conductores de puesta a tierra, ubicación de la unidad de descarga de la antena, conexión a los electrodos de tierra, y requisitos para el electrodo de tierra. (Fig. A)

 14. Tormentas eléctricas-Como medida adicional de protección durante tormentas eléctricas, o cuando el grabador de videocassettes permanezca sin uso durante períodos prolongados de tiempo, desconéctelo del tomacorriente mural y desconecte la antena o sistema de cable. Esto evita que el TV resulte dañado por tormentas eléctricas o sobretensiones en la línea de alimentación.

 15. Líneas de alimentación-Un antena exterior no debe ser instalada en la cercanía de líneas de alimentación aéreas ni de otros circuitos de potencia para iluminación eléctrica, o donde pueda caerse y hacer contactó con tales líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tenga mucho cuidado de no tocar tales líneas o
- exterior, tenga mucho cuidado de no tocar tales líneas o circuitos de alimentación, ya que el contacto con ellos
- podría ser fatal.

 16. Sobrecarga-No sobrecargue los tomacorrientes murales ni los cables de extensión, ya que esto podría causar incendios o descargas eléctricas.

 17. Entrada de objetos y líquidos-Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas de este TV, ya que podría tocar peligrosos puntos de alta tensión o piezas de cortocircuito, provocando incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el TV.
- 18. Servicio-No intente reparar el TV usted mismo; al abrir

- o desmontar las cubiertas usted se expondrá a alta tensión y a otros peligros. Solicite todo servicio a personal calificado.
- Daños que requieran reparación-En los siguientes casos, desconecte el TV del tomacorriente mural y llame a un
- técnico de servicio calificado:

 Cuando el cable de alimentación o la clavija estén
- dañados. b. Si se ha derramado líquido sobre la unidad, o si algún objeto ha caído dentro del TV.
- b. Si se ha derramado líquido sobre la unidad, o si aigun objeto ha caído dentro del TV.
 c. Si el TV ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 d. Cuando a pesar de haber seguido las instrucciones de operación, el TV no funcione normalmente. Ajuste solamente los controles mencionados en el manual de instrucciones; el ajuste incorrecto de otros controles podr causar daños a la unidad, la que por lo general requerir de un prolongado trabajo de reparación (por un técnico calificado) para que sus condiciones normales de operación puedan ser restablecidas.
 e. Si el TV se ha caído o si el gabinete se ha dañado.
 f. Cuando el grabador de videocassettes muestre un cambio notorio en su rendimiento.
 20. Piezas de repuesto-Cuando sea necesario reemplazar piezas, asegúrese de que el técnico de servicio emplee las piezas de repuesto especificadas por el fabricante, o piezas que tengan las mismas características que las piezas originales. Las sustituciones no autorizadas podrán causar incendios, descargas eléctricas y otros problemas.


- podrán causar incensos, problemas.

 21. Revisión de seguridad-Al finalizar cualquier servicio de mantenimiento o reparación de este TV, solicítele al técnico que efectue comprobaciones de seguridad para determinar si el TV se encuentra o no en condiciones
- optimas de operación.


 22. Calor-Esto producto TV deben colocarse fuera del alcance de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o cualquier otro aparato destinado a producir calor, incluyendo los iplificadores.

CONTROLES DE OPERACIÓN Y SUS FUNCIONES

- PANEL DELANTERO -



- CONTROL REMOTO -



- Botón de menú (MENU)- Púlselo para visualizar el menú en la pantalla del televisor. (Consulte "AJÚSTE DE IMAGEN", "PREAJUSTE DE CANALES" y "SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS".)

 Botón de disminución del volumen (VOLUME)- Púlselo para controlar el nivel del volumen
- del volumen.

Botón de aumento del volumen (VOLUME)- Púlselo para controlar el nivel del volumen. (En la unidad principal solamente.)


Botón selector (SELECT)- Púlselo para visualizar el menú de control de imagen en la pantalla del televisor. (Consulte "AJUSTE DE IMAGEN".) Púlselo para añadir el canal deseado, y para borrar canales memorizados. (Consulte "PREAJUSTE DE CANALES".)

Botones de aumento/disminución de

- canales (CHANNEL)- Púlselos para seleccionar un canal memorizado. (En la unidad principal solamente.) Cuando pulse estos botones antes de establecer AUTOPRESELEC., el televisor sintonizará el siguiente canal disponible. Si el televisor no recibe una señal, el televisor continuará sintonizando canales hasta que usted pulse el botón MENU. En este caso, compruebe las conexiones de la antena. Botones de ajuste (SET +/-)- Púlselos para ajustar el menú o el control de imagen. (Consulte "AJUSTE DE IMAGEN".)

 4. Botón de alimentación (POWER)- Púlselo
- para encender y apagar el televisor. Ventanilla sensora de infrarrojos- Recibe
- las señales de control infrarrojas procedentes del mando a distancia. Botones de números de canales (CHANNEL NUMBER)- Pulse dos dígitos

- PANEL TRASERO -



ara acceder directamente al canal deseado.

- para acceder directamente al canal deseado. Recuerde pulsar "0" antes de pulsar el número de un canal de un solo dígito.

 Botón +100- Púlselo para seleccionar canales de televisión por cable cuyo número sea igual o superior al 100.

 Botón de silenciamiento (MUTE)- Pulse el botón MUTE para apagar el sonido del programa de TV. (La visualización del nivel del volumen cambia del color AZUL CLARO a ROJO CLARO.) Pulse de nuevo el botón MUTE o los botones de aumento o disminución del volumen (VOL) para disminución del volumen (VOL) para eponer el sonido.
- Return) Pulse este botón para volver al canal previamente visto. Por ejemplo, al pulsar el botón CHANNEL RETURN una vez, la visualización de canales cambiará de CH 3 (canal actual) a CH 10 (canal visto con anterioridad), y al pulsarlo por segunda vez, la visualización cambiará de CH 10 a
- Botón de visualización (DISPLAY)-
- Botón de visualización (DISPLAY)Púlselo para visualizar el número del canal
 en la pantalla. Si lo pulsa de nuevo, el
 número del canal desaparecerá.
 Botón del temporizador para dormir
 (SLEEP)- Pulse el botón SLEEP para
 visualizar el temporizador para dormir y
 activar la función. El tiempo tras el cual se
 desactivará la función se determinará
 mediante el número de viscos que acquile. mediante el número de veces que se pulse el botón (0, 10, 20, 30.. 90, 0 minutos).

 11. Toma de entrada de antena (ANT, IN)-
- Conéctela a una antena, sistema de TV por cable o sistema de TV por satélite.


 12. Cable de alimentación de CA- Conéctelo a una toma de CA estándar (120V/60Hz).

INSTALACION DE LAS PILAS

Quite deslizando la tapa del compartimiento de las pilas en la unidad del control remoto.

Inserte 2 pilas pequeûas "AA" en el compartimiento de las pilas, en la posición indicada por las marcas de polaridad (+ / -).

Instale la tapa.



SELECCIÓN DE IDIOMA

Si desea cambiar el idioma del menú en pantalla, siga el procedimiento de abajo.

1

Conecte el cable de alimentación a una toma de CA estándar.

2

Pulse el botón POWER para encender el televisor.

Pulse el botón MENU para que aparezca la visualización del menú en el televisor.

Pulse el botón MENU para indicar "[ENGLISH]".

5.

Seleccione "ESPAÑOL" o "ENGLISH" utilizando el botón SELECT.

6

Pulse una vez o repetidamente el botón MENU para salir del menú.

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] ► [ENGLISH]ESPAÑOL

► IMAGEN CANAL PREP. TITULO [OFF] [ESPAÑOL]ENGLISH

IMAGEN

► CANAL PREP.

TITULO [OFF] [ESPAÑOL]ENGLISH

[FUNCIÓN DE ADICIÓN/BORRADO]

el modo de memorización automática

Luego, pulse el botón SELECT.

canales de TV por cable.

activos en su zona.

[FUNCIÓN DE MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA]

Pulse el botón MENU para indicar "AUTOPRESELEC.".

• El televisor distingue entre los canales de TV común y los

• Cuando termine la MEMORIZACIÓN AUTOMÁTICA,

el canal más bajo memorizado aparecerá en la pantalla.

• Esto puede cancelarse pulsando el botón MENU durante

El sintonizador sintoniza y memoriza todos los canales

Pulse el botón MENU hasta indicar "CANAL PREP.", y luego pulse el botón SELECT para seleccionar "CANAL PREP.".

Pulse el botón SELECT para seleccionar "AGREGAR/BORRAR". Utilice el botón de aumento o disminución de canales para seleccionar el canal que desee memorizar o borrar de la memoria.

Nota: La visualización volverá a la pantalla en unos 10 segundos. Realice la función "AGREGAR/BORRAR" mientras esta visualización aparece en la pantalla.

• Pulse el botón SELECT para encender el número de canal en AZUL CLARO si desea añadir canales a la memoria.

 Pulse el botón SELECT para encender el número de canal en ROJO CLARO si borrar el canal de la memoria.

Notas:

- Cuando pulse el botón de aumento o disminución de canales antes de seleccionar AUTOPRESELEC., el sintonizador se parará en el primer canal disponible.
- Cuando pulse el botón de aumento o disminución de canales después de seleccionar AUTOPRESELEC., el sintonizador se parará en los canales memorizados solamente.

Pulse una vez o repetidamente el botón MENU para salir del menú.

PREAJUSTE DE CANALES

Para preajustar un canal o cambiar un canal preajustado, siga el procedimiento de abajo.

1

Pulse el botón POWER para encender el televisor.

2

Pulse el botón MENU para que la visualización del menú aparezca en la pantalla del televisor.

3

Pulse el botón MENU para indicar "CANAL PREP.". Luego, pulse el botón SELECT.

OPERACIONES

PARA VER UN PROGRAMA DE TV

Pulse el botón POWER para encender el televisor.

2

Seleccione el canal deseado con el botón de aumento/disminución de canales.

3

Aiuste el volumen al nivel deseado utilizando el botón de aumento o disminución del volumen.

4

Ajuste los controles de imagen para obtener una imagen natural. (Consulte "AJUSTE DE IMAGEN".)

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

La función del temporizador para dormir le permite desconectar la alimentación, sin pulsar el botón POWER, una vez transcurrido un periodo de tiempo deseado.

Pulse el botón POWER para encender el televisor y pulse SLEEP del mando a distancia.

2

1

Podrá elegir el tiempo tras el cual se va a desconectar la alimentación pulsando repetidamente el botón SLEEP del mando a distancia. El tiempo máximo es de 90 minutos, ajustable en pasos de 10 minutos cada vez que se pulsa el botón. (La visualización del temporizador aumentará v la indicación del temporizador para dormir aparecerá en la pantalla cuando usted pulse el botón SLEEP del mando a distancia.)

REPOSAR 10

Para cancelar el temporizador para dormir

Pulse repetidamente el botón SLEEP hasta que se visualice "REPOSAR 0".

Nota: Cuando desconecte la unidad de la toma de CA, o si se produce un fallo en la alimentación. el tiempo establecido para el temporizador para dormir se perderá.


SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS

Podrá ver programas de TV, películas, noticias, cintas pregrabadas, etc., etiquetados especialmente (cc), bien con subtítulos del diálogo o con visualización del texto añadidos al programa.

1) Pulse repetidamente el botón MENU para seleccionar "TITULO" en la pantalla.

2) Pulse el botón SELECT para seleccionar el modo deseado.

3) Cuando termine, pulse repetidamente el botón MENU para salir del menú.



AJUSTE DE IMAGEN

Pulse el botón MENU para que la visualización del menú aparezca en la pantalla del televisor. Seleccione la característica que desee ajustar con el botón SELECT y ajústela con el botón SET + 0 -.

1

MODO GAME

Elija la posición más apropiada para un juego de TV.

[+] : ON

[-] : OFF

2

CLARIDAD

Ajuste hasta que las partes blancas de la imagen sean tras brillantes como usted desee.

[+]: Aumenta el brillo

[-] : Disminuye el brillo

3

CONTRASTE

Aumenta o disminuye el contraste.

[+]: Aumenta el contraste

[-]: Disminuye el contraste

4

COLOR

Ajusta el color para que éste sea brillante o pálido.

[+]: Color brillante

[-]: Color pálido

5

MATIZ


Ajusta los tonos naturales de la piel

[+]: Tono verdoso

[-]: Tono rojizo

Nota:

En los pasos de arriba, la visualización desaparecerá de la pantalla del televisor después de unos pocos segundos a menos que usted pulse el botón SET + o -, o el botón SELECT, aunque usted no haya terminado. Pulse repetidamente el botón MENU y el botón SELECT hasta que la visualización vuelva a la pantalla.



AGREGAR/BORRAR AUTOPRESELEC.

► AGREGAR/BORRAR

AUTOPRESELEC

GUIA EN CASO DE FALLAS

Algunas veces ocurren problemas de funcionamiento que pueden ser solucionados fácilmente verificando posibilidades al parecer evidentes pero que frecuentemente son pasadas por alto. Antes de pedir la reparación, verifique estos items. Con ello puede ahorrar tiempo y dinero.

LISTA DE INSPECCION RAPIDA DE MANTENIMIENTO	PROBLEMA	Control remoto no funciona	Barras en pantallaPicture Distorted	Imagen distorsionadaNo Color	Imagen corre verticalmente	No hay color	Mala recepción en algunos canales	Imagen débil	Líneas o rayas en la imagen	Fantasma en la imagen	Imagen borrosa	Sonido bueno, mala imagen	Imagen buena, sonido malo	Sin imagen ni sonido
POSIBLE REMEDIO														
Pruebe un canal nuevo, si está bien, posibles problemas en estación transmisora.				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Está enchufada la TV? Hay corriente?		×												×
El botón de la TV está en ON?														X
La antena está conectada a terminal atrás del aparato?						×	×	×		×		×		×
Si usa antena exterior, verifique si hay cables quebrados?			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
Verifique si hay interferencia local.			X		X		X		×	×		×	×	
Apague el botón POWER y encienda luego de aprox. un minuto.														×
Regule el control de COLOR.						×								
Regule el control de CONTRASTE & CLARIDAD.								×				×		
Verifique pilas en control remoto.	Verifique pilas en control remoto.													

Problema	Posible solución						
Mi TV muestra errores de ortografía en subtítulos.	Usted está viendo una transmisión en vivo y puede ocurrir que errores de ortografía hechos por la compañía productora de subtítulos cerrados queden sin corregir. Un programa pregrabado no presentará errores de ortografía por el tiempo del que dispone normalmente para corregir los subtítulos.						
Mi TV no muestra el texto por completo o hay demora en lo que se está diciendo.	Los subtítulos que se demoran unos segundos en aparecer con relación al diálogo son comunes en las tansmisiones en vivo. La mayor parte de las compañías productoras de subtítulos pueden mostrar un diálogo de un máximo de 220 palabras por minuto. Si el diálogo se excede de ese promedio, se usa una edición selectiva para asegurar que el subtítulo continúa actualizado con el diálogo actual en la pantalla de TV.						
Mis subutítulos están mezclados con cuadros blancos en la pantalía.	Interferencia causada por edificios, líneas eléctricas, tormentas, etc. puede ocasionar la aparición mezclada o incompleta de los subtítulos.						
Mi guía de programas indicaba que un show de TV era de subtítulos cerrados, pero no apareció ningún subtítulo.	Las transmisoras pueden usar a veces un proceso de compresión del tiempo para apurar un programa actual y dar tiempo adicional para los comerciales Puesto que el decodificador no puede leer la información comprimida, los subtítulos se pierden.						
Mi videotape pregrabado no muestra ningún subtítulo. La caja de la cinta indica que es del sistama (cc).	El videotape es una copia hecha en casa o la compañía que duplicó la cinta no grabó accidentalmente las señales de subtítulos durante el proceso de copiado.						
Mi pantalla de TV muestra un cuadro negro en ciertos canales.	Usted está en el modo TEXT (texto). Seleccione el modo CAPTION (subtítulo) o TITULO [OFF].						

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL GABINETE

- Limpie el panel frontal y las demás superficies exteriores de la TV con una tela suave sumergida en agua tibia y bien exprimida.
- Nunca use solventes o alcohol. No rocíe con insecticidas líquidos cerca de la TV. Esos productos químicos pueden causar daûos y decoloración en las superficies expuestas.

LIMPIEZA DEL TUBO CATODICO

Limpie el tubo de reproducción de la TV con una tela suave. Antes de limpiarlo, desconecte el cable de alimentación de energía.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Unidad de control remoto (N0238UD)

Pilas ("AA" x 2)



Antena de varilla (0EMN00673)



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Sistema de televisión: TV NTSC-M Estándar Sistema de Subtítulos: §15.119/FCC

Cerrados

Cobertura de canales VHF:

2 ~ 13 UHF:

14 ~ 69 CATV: 2 ~ 13, A ~ W,

W+1 ~ W+84, A-5 ~ A-1, 5A

Sistema de

Sistema de sintonización sintetizada de frecuencia sintonización:

de 181 canales Acceso al canal: Teclado de acceso

directo, explorador programable y ascendente/descendente

Terminales de antena: Asimétricade

75 ohm (tipo F) VHF/UHF/CATV

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Salida de sonido: 1W, 8 ohm

OTRAS ESPECIFICACIONES

Control remoto: Sistema de luz infrarroja

digital codificada. 5°C to 40°C

Temperatura de uso: (41°F~104°F)

Requisitos de

alimentación: CA120V, 60Hz

Consumo de energía

(máxima): 60W Tubo catódico: 13"

Dimensiones: (Alt) 12-3/4"(324mm)

(Anc) 14-1/8"(358mm) (Prof) 14-1/8"(357mm)

Peso: 19 libras. (8.5kg) Accesorios: Unidad de control

> remoto con 2 pilas "AA"

Manual del usuario Antena de varilla

· Diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y sin obiigación legal de nuestra parte.